

Уничтожитель комаров "Москито MV-11"

Руководство по эксплуатации



Установка:

- Извлеките устройство из коробки.
- Закрепите контейнер в нижней части устройства.
- Убедитесь, что лампы надежно вставлены в крепления (при этом следует использовать средства защиты: перчатки, изоляционную бумагу или ткань).
- Закрепите устройство на подставке.
- Подключите кабель питания.
- Распрямите кабель питания и расположите его так, чтобы он не мешал окружающим.
- Вставьте штекер кабеля в электрическую розетку (с автоматическим выключателем).
- Убедитесь, что все электрические соединения работают исправно.
- Убедитесь, что блокиратор ловушки-контейнера открыт.
- Включите вентилятор.
- Включите УФ-лампу.

Внимание! Имейте в виду, что оптимальная высота для эффективного улавливания насекомых находится в пределах 50-170 см (устройство можно повесить с помощью специального крепления).

Технические характеристики:

Питание: от сети через адаптер питания 12 В.

Потребляемая мощность: 16 Вт.

Вес: 2,8 кг.

Прибор соответствует действующим национальным и европейским стандартам.



1.Подставка (из трех частей). 2. Круговая рама (3 шт.). 3. Болты 3x2 (3 шт.)

Сборка: Установите круговую раму на подставку и зафиксируйте конструкцию болтами.

Меры предосторожности:

- При использовании прибора на открытом воздухе необходимо обеспечить его защиту от непогоды.
- Не устанавливайте уничтожитель вблизи источников тепла, газа или легковоспламеняющихся предметов.
- Когда устройство не используется, отсоедините кабель питания от электрической розетки.
- Располагайте устройство вне пределов досягаемости детей и домашних животных.
- Перед чисткой и/или техническим обслуживанием устройства, выключите лампы и вентилятор, закройте блокиратор ловушки-контейнера и отсоедините вилку кабеля питания от электрической розетки.
- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключен кабель питания, защищена автоматическим выключателем.
- Убедитесь, что место расположения устройства защищено от скопления конденсата и попадания воды.
- Не включайте устройство, если кабель питания или розетка повреждены.
- Не подвергайте устройство ударам во время эксплуатации.
- В случае использования удлинителя, убедитесь, что точка соединения защищена от негативных воздействий (вода, конденсат, удары, короткое замыкание, и т.д.).

Рекомендации по уходу:

Чистка контейнера

1. Отключите устройство.
2. Отключите адаптер питания от электрической розетки.
3. Отсоедините кабель питания от устройства.
4. Подождите 2-3 минуты.
5. Извлеките контейнер для насекомых.
6. Удалите приманку, если она установлена.
7. Очистите контейнер с помощью полужесткой щетки (при необходимости используйте специальные неагрессивные обезжиривающие средства). Имейте в виду, что обезвоженные насекомые в ловушке не подвергались воздействию химических или биологических реагентов и поэтому могут использоваться в качестве корма для птиц и других насекомых.
8. После завершения очистки внимательно и аккуратно соберите компоненты в обратном порядке.

Замена УФ-лампы

1. Отключите устройство.
2. Отключите адаптер питания от электрической розетки.
3. Поверните лампу на 90° и отсоедините от цоколя. Используйте защиту при работе с лампой, руки должны быть сухими.
4. Вставьте новую лампу (используйте рекомендуемую модель) и поверните ее на 90° в обратном направлении.