

Звуковой стационарный отпугиватель змей. Модель СН-316В

Устройство не использует никаких химических реагентов или ядов. Отпугиватель работает круглые сутки и воспроизводит звук низкой частоты (вибрацию) с интервалами времени 40 - 50 секунд и различной длительностью самих импульсов, который дискомфортен для змей и вынуждает их покинуть зону обитания. Достоинством данной модели является светодиодная лампа, которая светит в темное время суток до 6 часов и может служить декоративным оформлением сада. Питается лампа и сам отпугиватель от аккумулятора, заряжаемого от солнечной батареи, благодаря чему вам не придется заботиться об установке и замене элементов питания. Материал: алюминиевый корпус, пластик



Работа:

Данный прибор очень удобен и прост в использовании. |

Соедините кабель, который находится внутри алюминиевого корпуса с соответствующим разъемом в крышке («шляпке») отпугивателя.

Аккуратно соедините «шляпку» с алюминиевым корпусом. Устройство начнет издавать звуки (Ди-Ди-Ди), разные по длительности и с интервалом 40-50 секунд.

Воткните устройство вертикально в плотную землю на глубину около 15 см.

Электронный отпугиватель змей производит вибрацию во всех направлениях. Средний диаметр зоны действия вокруг установленного отпугивателя – 15 метров. Однако на пути распространения вибрации не должно быть никаких препятствий, больших пустот, валунов и т.д. Для достижения лучших результатов рекомендуется устанавливать два отпугивателя змей на расстоянии 30-40 метров друг от друга.

Устройство издает импульсы с интервалами 40-50 секунд, площадь воздействия - до 625 м².

Электронный отпугиватель змей рекомендуется устанавливать в местах наиболее частого их появления.

Отпугиватель в целом не оказывает негативного воздействия на земляных червей и жуков.

Установка отпугивателя

Установите «шляпку» отпугивателя так, чтобы на нее практически весь день попадали солнечные лучи.

Устройство является водонепроницаемым, но рекомендуется извлекать отпугиватель в случае града, а также в зимний период (при средней температуре 5-7 градусов тепла и ниже).

Если внутрь устройства попала вода, необходимо его извлечь, отключить разъем питания и дать просохнуть, после этого устройство нужно собрать и оно должно вернуться в обычный режим работы.

Можете протирать солнечную панель влажной тканью, в случае необходимости.

Примечание:

При первом использовании отпугивателя необходимо немного зарядить батарею на солнце (при ярком свете в помещении).

Технические характеристики

Зона защиты.....	до 625м ²
Частота.....	400-1000Гц
Интервалы вибрации.....	около 40-50 секунд
Питание.....	встроенный аккумулятор (зарядка — от солнечной батареи)
Размеры:.....	150x150x374 мм